

10.2 Kopffahrwerk

Bild 23



Für den ergonomischeren und einfacheren Gebrauch langer Schiebe- und Allzweckleitern, können diese mit dem Kopffahrwerk nachgerüstet werden. Hierzu muss eine Durchgangsbohrung entsprechend dem gezeigten Zeichnungsauszug kundenseitig gesetzt werden.

Die Unterlegscheibe auf den Bolzen aufstecken und von der Holminnenseite durch die Bohrung führen. Die Sicherungsscheibe an der Holmaußenseite auf den Bolzen aufschieben, das Laufrad auf den Bolzen stecken und mittels Sicherungsstecker sichern.

Bild 24

